

取付説明書



ROWEN
CUSTOMIZING INNOVATION

PREMIUM 01S

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取り付け説明書をよく読み取り付けして下さい。

装着対象車両

車名	TOYOTA 80VOXY
型式	ZRR80W
エンジン	3ZR

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ50.8
近接排気騒音値	87dB
加速騒音値	73dB

構成部品

1	リアピース(サイレンサー)	×1
2	リアピース(右)	×1
3	リアピース(左)	×1
4	取付ステー(長)	×1
5	取付ステー(短)	×1
6	吊下げゴム	×2
7	ガスケット(50Φ)	×2
8	M10フランジボルト	×4
9	M10フランジナット	×4
10	M8針金付ボルト&ナット	×1
11	誘導用針金	×1
12	取付説明書	×1



**※マフラー交換作業は大変危険です。
必ず二名以上で作業して下さい。**

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取り外して下さい。
- ③車両中央左側の純正吊下げゴムを取り外し、【図1】を参考に取付ステー(長)と付属の吊下げゴムを車両に取り付けて下さい。
- ④車両左側のサービスホール小から大に向かって付属の誘導用針金を通して下さい。【図2】参照
- ⑤④で通した誘導用針金に付属のM8針金ボルトの針金を結んで下さい。(M8針金ボルトに付属のナットは取り外して下さい。)
- ⑥誘導用針金をゆっくり引き抜き、M8針金ボルトをサービスホールに通して下さい。
- ⑦⑥で通したM8針金ボルトに付属の取付ステー(短)を通し、先程のナットを使用し車両に取り付けて下さい。【図3】参照
- ⑧⑦で取付けた取付ステーに付属のゴムブッシュを取り付けて下さい。
- ⑨リアピース(サイレンサー)のステーを車両の吊下げゴムに通し、純正のボルトを使用し仮締めして下さい。(ガスケットは純正を再利用します。)
- ⑩リアピース(右)のステーを車両の吊下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込みM10ボルト・ナットを使用し仮締めして下さい。
- ⑪リアピース(左)のステーを車両の吊下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込みM10ボルト・ナットを使用し仮締めして下さい。
- ⑫各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。

【図1】



【図2】



【図3】



お問い合わせ先

(株)E・Rコーポレーション ROWEN事業部

〒473-0939

愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL: 0565-52-8555

FAX: 0565-52-1005