

取付説明書

この度は、『WRX用 High Performance Exhaust System”Rowen PREMIUM01TR”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】

車名	SUBARU WRX STI / S4
型式	DBA-VAB / VAG
エンジン	EJ20 / FA20

【構成部品】

名称	数量
1)メインマフラー(R)	×1
2)メインマフラー(L)	×1
3)センターパイプ	×1
4)サブパイプ	×1
5)M10ボルト	×6
6)M10ナット	×6
7)ガスケット(大)	×1
8)ガスケット(小)	×2
9)取付説明書	×1


【付属品】



【取付要領】

※取付作業は大変危険です。必ず二名以上で作業を行って下さい。

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正リアマフラーとセンターパイプを取外して下さい。
- ③あらかじめ地上でセンターパイプとサブパイプの間に付属のガスケット(大)を挟み込み、付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ④③で仮組したセンターパイプを車両の吊り下げゴムに取り付けて下さい。
(フロントパイプとの結合部は純正の球面ガスケットを使用し、純正のバネボルトで仮締めして下さい。)
- ⑤メインマフラー(R)を車輻側吊下げゴムに取り付けて下さい。
(センターパイプとの間に付属のガスケット(小)を挟み込み、付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。)
- ⑥メインマフラー(L)を車輻側吊下げゴムに取り付けて下さい。
(センターパイプとの間に付属のガスケット(小)を挟み込み、付属のボルト・ナットで仮締めして下さい。)
- ⑦全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし、位置を固定して下さい。
- ⑧各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。



お問合せ先

- 本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい
- 本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願いします。

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
Rowen事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL: 0565-52-8555
FAX: 0565-52-1005