

取付説明書

ZN6 86 / ZC6 BRZ用

- Side Under Flap -

サイドアンダーフラップ

この度は、「ZN6 86 / ZC6 BRZ用サイドアンダーフラップ」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

カーボンフラップ本体 (左右)	× 2
フランジボルト (M6 x 16)	× 18
フランジナット (M6)	× 18

取付作業者様へ

本書は、サイドアンダーフラップの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。
内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

【取付手順】

- ①弊社サイドステップを車両から取外して下さい。
- ②取外したサイドステップを製品にあてがい、製品下面より取付穴(9箇所)の中心にマーキングして下さい。
(製品及びサイドステップの両端の切りかきをあわせる。)
- ③マーキングした箇所に、7mmの穴をドリル等で穴あけて下さい。
- ④製品とサイドスカートを付属のフランジボルト、フランジナットで取付けて下さい。
(製品側からフランジボルトを挿入。)
- ⑤サイドステップを車両に取付けて下さい。
- ⑥各部の取付け具合を確認して下さい。

