

取付説明書

ZVW40/41型 PRIUS α G's用

・フロントリップスポイラー

この度は、ZVW40/41 プリウスα G's用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落したり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・フロントリップスポイラー本体	×1
・タッピングビス(M4 x 16)	×8
・グロメット	×8
・ロゴプレート小	×1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②フロントバンパー下側両端の純正ビス、左右計4本を車両より取外して下さい。
- ③製品を車両へあてがい、下側より付属のタッピングビスにて8箇所固定し、グロメットを取付けて下さい。
- ④先ほど外した純正ビスにて、左右4箇所固定して下さい。
- ⑤ロゴプレート小を貼り付けて下さい。

