

取付説明書

ZVW40/41型 PRIUS α G's用

・リアディフューザー

この度は、ZVW40/41 プリウスα G's後期用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落したり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【リアディフューザー】

・リヤディフューザー本体	×1
・ネット式	×1
・タッピングビス(M4×16)	×2
・両面テープ(厚さ1.2mm×長さ2.0m)	×1
・T字ゴムモール(長さ1.5m)	×1
・カッティングシート(90cm×20cm)	×1

【マフラーアタッチメント】

・マフラーアタッチメント	×1
・両面テープ(厚さ1.2mm×長さ0.3m)	×1
・タッピングビス(M4×16)	×1

【バックフォグランプ】

・フランジナット(M6)	×2
--------------	----

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②製品裏面に付属のネットを取り付けて下さい。
- ③製品裏面外周部に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
※任意にて、付属のゴムモールドを製品外周部に貼り付けて下さい。
- ④車両より、純正のリアディフューザーを外して下さい。
- ⑤下記写真を参考に、センター部、左マフラー開口部をカットして下さい。
※バックフォグを取り付けない場合、センター部はカットする必要はありません。
※バックフォグお買い求め頂いたお客様は、製品裏面のステーへ、付属のナット(M6)にて固定して下さい。
※マフラーアタッチメントをお買い求めいただいた場合、マフラーアタッチメントに両面テープを貼り付け、リアディフューザーに仮組みし、ディフューザー上側より付属のタッピングビスで固定して下さい。
- ⑥製品ダクト部より見える車両側に、付属のカッティングシートを貼り付けて下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
- ⑦製品の両端部に付属のタッピングネジ(M4×16)にて取付けて下さい。

