

この度は、Lamborghini Aventador LP700-4 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・リヤディフューザー	×1
・翼端板RH	×1
・翼端板LH	×1
・翼端板カバー RH	×1
・翼端板カバー LH	×1
・ボタンヘッドボルト(M5×20)	×4
・ワッシャー(M5)	×2
・両面テープ(長さ1.0m×厚さ3.0mm)	×1

・アンダーパネル	×1
・スピードナット	×6
・ボタンヘッドボルト(M6×16)	×6
・フランジボルト(M6×25)	×4
・ロゴプレート Rowen筆記体(大)	×2

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正ディフューザー下側、手前のボルト2本を取外して下さい。
- ③純正ディフューザー下側、奥のボルト4本を取外して下さい。
- ④ディフューザー、アンダーパネル取付部6箇所スピードナットを差し込んでください。
- ⑤ディフューザーを純正ディフューザーに被せてください。
- ⑥取外した手前の純正ボルト2本にて、共締めして下さい。
- ⑦取外した奥の純正ボルト4本は使用せず、付属のフランジボルト(M6×25)にて共締めして下さい。
- ⑧アンダーパネルをあてがい、付属のボタンヘッドボルト(M6×16)にて取付けて下さい。
- ⑨翼端板本体を付属のボタンヘッドボルト(M5×20)に平ワッシャー(M5)を取付け、固定して下さい。
- ⑩翼端板カバー裏面に付属の両面テープを貼り付け、剥離紙を剥がし付属のボタンヘッドボルト(M5×20)で固定し、付属のロゴプレート(大)を貼り付けて下さい。

作業⑨

