

この度は、LAMBORGHINI GALLARDO LP560-4 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【フロントスポイラー】

・フロントスポイラー本体	×1
・タッピングビス(M5×12)	×9
・タッピングビス(M5×16)	×10
・ワッシャー(M5)	×19
・グロメット	×19
・両面テープ(厚さ0.8×長さ1.5m)	×1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②車両下側の、純正トルクス10本を取外して下さい。
- ③製品に付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用し埋めることを推奨します。
- ⑤先ほど取外したトルクスは使用せず、付属のタッピングビス(M5×16)、ワッシャーにて固定して下さい。
- ⑥取付穴より、付属のタッピングビス(M5×12)、ワッシャーにて固定して下さい。
※この際、車両側取り付け面が薄いので注意して穴あけして下さい。
- ⑦付属のグロメットを取付けて下さい。



