

AUDI A4 / A4 S-LINE / A4 AVANT / A4 AVANT S-LINE / S4(8K)用

取付説明書

LEDフォグカバー

構成部品

フォグカバー本体(左右)	×2
LEDランプ本体	×10
LEDランプリンズ	×10
ネット	×4
メッキモール(長1400mm、幅4mm)	×1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正フォグカバーをメーカーの修理書等を参照し取外し、メッキリングを取外して下さい。(再使用します)
- ③LEDランプリンズにOリングを付け製品の裏側より挿入し、製品裏面よりOリングを介してLEDランプ本体を締め付けて下さい。
(LEDランプリンズのネジ部に市販されているシールテープを巻き、必ず防水処理を行なって下さい。)
LEDランプの配線は極性がありますので注意して下さい。(各コネクタの矢印マークを合わせる。)
尚、付属のLEDランプ配線は車側側に配線して下さい。
※純正のヘッドライトやスマイルと連動すると保安基準に適合しません。お客様の責任にて配線して下さい。

図1



- ④フォグカバー本体裏面より、付属のネットを取付けて下さい。(図2参照)
- ⑤付属のメッキモールを貼付け、取外したメッキリングを取付けて下さい。(図2参照)
- ⑥フォグカバー本体を車両に取付けて下さい。

図2



- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。