

## 取付説明書

30VELLFIER Z-grade Bonnet AGH3#W/GGH3#W/AYH30W 2015.01~

## 構成部品

レーシングボンネット	1
ネット一式	1
ダクトカバー	1
フランジボルト(M6×16)	8
ナット(M6)	2
ストライカー	1



- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられません。ご注意下さい。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合があるだけではなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないで下さい。

## 取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行って下さい。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問合せ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡し下さい。

## 取付要領

### 【塗装前作業】

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行って下さい。製品を車両へ仮組みして下さい。※バラつきが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等で調整を行って下さい。

### 【塗装後作業】

- ① メーカー発行の整備書を参考にボンネットを取り外してください。
- ② ボンネットからトップモール、ウォッシャーノズル、ホース、サポートロッド、ロッドホルダー、ストライカーを取り外してください。
- ③ レーシングボンネットにサポートロッド用ステー、ストライカーを取り付けて下さい。
- ④ レーシングボンネットに純正ボンネットから取り外したトップモール、ウォッシャーノズル、ホース、サポートロッド、ロッドホルダーを取り付けて下さい。
- ⑤ レーシングボンネットに付属のネットとダクトカバーを取り付けて下さい。
- ⑥ レーシングボンネットを取り付けて下さい。
- ⑦ 取付後、100km~200km走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。

