

CROWN SPORT AZSH36/37W 2023.11～ (ROWENエアロ用)

構成部品

M12フランジボルト	×2
5番 (大穴) 取付ステー	×2
吊り下げゴム	×2
固定バンド (52-55)	×2

取付説明動画はこちらからご覧ください。



取付要領

- ①図1【運転席側】純正マフラータイコ部分から出口に向かって60mmの所でカットしてください。
- ②図2【助手席側】純正マフラータイコ部分から出口に向かって70mmの所でカットしてください。



- ③図3【運転席側】赤丸部分に取付ステーを付属のM12ボルトで固定して下さい。
- ④図4【助手席側】赤丸部分に取付ステーを付属のM12ボルトで固定して下さい。



- ⑤取付ステーに付属の吊り下げゴムを取り付けて下さい。
- ⑥マフラーカッターに付属の固定バンドを取付純正マフラーに差し込んでください。
- ⑦マフラーカッターを吊り下げゴムに通し取り付けてください。
- ⑧図5・6の赤丸部分固定バンドのボルトを仮締めしてください。
- ⑨各部の取付具合、エアロとのクリアランスを確認し、固定バンドのボルトを本締めして下さい。



※固定バンドを使用しております。
振動等で、バンドが緩み、エアロパーツに干渉する場合がございます。
定期的に締め付け確認を実施してください。